

COOO "Мебель-Неман", ул.Гаспадарчая 9, 230005, г.Гродно, РБ, www.mebel-neman.by  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ: СКАНДИ MN-036-34 Шкаф для одежды**  
**INSTRUKCJA MONTAŻU: SKANDI MN-036-34 Szafa ubraniowa**  
**ASSEMBLY INSTRUCTION: SKANDI MN-036-34 Wardrobe**



RU

#### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектационной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки. Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Мебельное изделие использовать по назначению указанному в маркировке. Мебельное изделие должно собираться согласно прилагаемой инструкции по сборке. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей. При перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств по уходу за мебелью.

PL

#### OGÓLNE WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Przed montażem należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, sprawdzić kompletność elementów i akcesoriów, sprawdzić pozycję poszczególnych elementów mebli zgodnie ze schematami montażu na rysunkach. Montaż mebli ma się odbywać na równej podłodze nakrytej materiałem lub papierem, aby uniknąć uszkodzeń i skośności mebli. Przy montażu należy unikać nieostrożnych uderzeń i nadmiernej siły. W związku z ulepszeniem konstrukcji i technologii wykonania, możliwe są pewne rozbieżności wyrobu z niniejszym opisem.

#### GWARANCJE WYKONAWCY:

Okres gwarancji na meble przy zachowaniu zasad pielęgnacji - 24 miesiące od momentu sprzedaży.

За uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu i montażu wykonawca nie niesie odpowiedzialności.

#### ZASADY PIELĘGNACJI I KONSERWACJI MEBLI

Produkt meblowy należy używać zgodnie z przeznaczeniem wskazanym na oznakowaniu. Produkt meblowy należy zmontować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Podczas obsługi wyrobów meblarskich należy wykluczyć wnikanie wody i innych płynów na elementy wyrobów meblarskich stykające się z podłogą. W przypadku montażu mebli w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń grzewczych i grzewczych należy chronić ich powierzchnie przed nagrzewaniem podczas eksploatacji.

Temperatura nagrzewania elementów meblowych nie powinna przekraczać + 40 ° C. Konieczne jest zabezpieczenie mebli przed wilgocią, kwasami, zasadami i różnymi rozpuszczalnikami. Przenosząc meble, należy je uwolnić z zawartości, zmyć brud specjalnymi środkami do pielęgnacji mebli.

EN

#### GENERAL INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY

Before assembling, it is necessary to attentively read this instruction, check the number of parts and accessories in accordance with the pick list, determine the position of parts in the products according to the assembly instruction. The assembling should be done on the flat floor, covered with a tissue or paper, in order to avoid damages and shifts. While assembling, it is necessary to avoid careless blows and excessive force. Due to technology improvement, nodes design changes or new materials usage, the construction might slightly differ.

#### MANUFACTURER'S WARRANTY




While observing the service conditions, a warranty period is 24 months, beginning the date of sale of the product to the customer.

The manufacturer is not responsible for damages caused while transportation, assembling.





#### FURNITURE SERVICE AND CARE REGULATIONS



Use the furniture product for the intended purpose indicated in the marking. The furniture product must be assembled according to the enclosed assembly instructions. When operating furniture products, it is necessary to exclude the ingress of water and other liquids on the elements of furniture products in contact with the floor. When installing furniture items in the immediate vicinity of heating and heating devices, their surfaces must be protected from heating during operation. The heating temperature of furniture elements should not exceed +40 ° C. It is necessary to protect furniture from moisture, acids, alkalis and various solvents. When moving furniture, free it from the contents, clean the dirt using special furniture care products.


| A  | B         | C | D        |
|----|-----------|---|----------|
| 1  | 036.123   | 2 | 1930x460 |
| 2  | 036.124   | 1 | 1910x460 |
| 3  | 036.124-1 | 1 | 1910x460 |
| 4  | 036.126   | 1 | 460x198  |
| 5  | 036.126-1 | 1 | 460x198  |
| 6  | 036.127   | 1 | 460x198  |
| 7  | 036.127-1 | 1 | 460x198  |
| 8  | 036.235   | 1 | 2134x611 |
| 9  | 036.235-1 | 1 | 2134x611 |
| 10 | 036.237   | 1 | 2117x594 |
| 11 | 036.238   | 1 | 2117x594 |
| 12 | 036.339   | 4 | 446x558  |
| 13 | 036.340   | 6 | 447x561  |
| 14 | 036.341   | 1 | 928x561  |
| 15 | 036.342   | 1 | 1854x578 |
| 16 | 036.343   | 1 | 928x561  |
| 17 | 036.344   | 1 | 1887x612 |
| 18 | 036.413   | 1 | 928x135  |
| 19 | 036.414   | 1 | 198x561  |
| 20 | 036.506   | 2 | 530x150  |
| 21 | 036.506-1 | 2 | 530x150  |
| 22 | 036.507   | 1 | 530x150  |
| 23 | 036.507-1 | 1 | 530x150  |
| 24 | 036.508   | 1 | 530x150  |
| 25 | 036.508-1 | 1 | 530x150  |
| 26 | 036.509   | 2 | 389x135  |
| 27 | 036.510   | 2 | 398x135  |
| 28 | 036.825   | 4 | 935x520  |
| 29 | 036.826   | 2 | 985x457  |
| 30 | 036.827   | 2 | 1155x457 |
| 31 | 036.828   | 2 | 403x537  |
| 32 | 036.829   | 2 | 412x537  |
| 33 | 036.904   | 2 | 1810x360 |





01









#### МОНТАЖ ЗЕРКАЛА НА ДВУХСТОРОННЮЮ САМОКЛЕЮЩУЮ ЛЕНТУ

##### Подготовка:


- участки поверхности, на которые наносится лента, должны быть высушены и очищены от пыли и загрязнений;
- в качестве ветоши следует применять материал не оставляющий волокна и нити;
- для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (изо-пропанол, гексан и т.п.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми промышленными растворителями, так как содержащиеся в них смеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов.

##### Монтаж:

- монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности;
- лента наносится равномерно по всей площади зеркала несколькими частями с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала; желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части зеркала было в два раза больше, чем на нижней ;
- защитный слой следует удалять непосредственно перед креплением зеркала;
- размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно, так как после крепления изменить положение зеркала невозможно;
- сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности;
- после приклеивания рекомендуется оставить зеркало в горизонтальном положении на несколько часов;
- чтобы снять зеркало с поверхности, нужно разрезать основу ленты стальной проволокой или леской и затем удалить остатки ленты;
- при повторном нанесении рекомендуется наносить ленту на места рядом с местами прежнего крепления.








04





05


ВИД СЗАДИ / WIDOK Z TYLU / REAR VIEW



06















1-48  
3,5x13

## 07 МОНТАЖ ДВЕРЕЙ НА ПЕТЛИ


## ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ С ПЕТЕЛЬ



## РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ



## 10



В шкафу для одежды МН-036-34(3) вместо детали 036.123, используются 036.139, вместо 036.124 – 036.142, вместо 036.124-1 – 036.142-1, вместо 036.126 – 036.140, 036.126-1 – 036.140-1, вместо 036.127 – 036.143, 036.127-1 – 036.143-1, вместо ручек 4-55 и 4-57 используется ручка 4-52.

W szafie МН-036-34(3) zamiast części 036.123, zastosowano 036.139, zamiast 036.124 - 036.142, zamiast 036.124-1 - 036.142-1, zamiast 036.126 - 036.140, 036.126-1 - 036.140-1, zamiast z 036.140-1, zamiast 036.140-1, 036.127-1 - 036.143-1, zamiast pokręteł 4-55 i 4-57 zastosowano klamkę 4-52.

In wardrobe МН-036-34(3) instead of part 036.123, 036.139 is used, instead of 036.124 – 036.142, instead of 036.124-1 – 036.142-1, instead of 036.126 – 036.140, 036.126-1 – 036.140-1, instead of 036.140-1, instead of 036.140-1, 036.127-1 – 036.143-1, handle 4-52 is used instead of knobs 4-55 and 4-57.